

PHOTOWALL

Peel & Stick Behang

Instructies voor installatie

Aanbevolen tools:

- Waterpas
- Stanley mes
- Meetlint
- Snijliniaal
- Potlood
- Rakel*



* (met zachte rand) Gebruik deze gedurende de installatie om stevig en gelijkmatig druk uit te oefenen. Dit activeert de lijmlaag en verwijdert luchtballen.

AFVALSCHEIDING

Bescherm laag: bij het papierafval.

Behang: bij het restafval (brandbaar).

Recyclingmogelijkheden kunnen per locatie verschillen.

Scan de QR-code hieronder om onze instructievideo te bekijken.



VOORBEREIDING

1. Zorg voor een egale en schone ondergrond. Verwijder loszittende verf of oud behang. Reinig de muur en vul eventuele gaten of scheuren op.

Is de muur poreus? Breng dan eerst een primer aan. Poreuze oppervlakken zijn bijvoorbeeld gestucte muren, oud behang, ongegronde gipsplaten of spaanplaten.

Gebruik ook primer bij felle kleuren die kunnen doorschijnen. Laat de muurverf goed uitharden.

Veeg stof weg met water en een milde reiniger. Laat volledig drogen – stof kan de hechting verminderen.

Peel & Stick is niet geschikt voor gestructureerde oppervlakken, ongegronde wanden of hoogglansverf.

2. Snijd de losse banen. Rol het behang uit en snijd de banen langs de stippellijnen.

3. Laat de banen plat liggen. Leg de banen minimaal 48 uur plat in de ruimte waar je gaat behangen.

Kamertemperatuur: 18–24 °C, met een luchtvochtigheid van 40–55%. Niet installeren bij lagere temperaturen dan 15 °C.

Dit helpt kromtrekken te voorkomen en zorgt voor optimale hechting.

OPHANGING

1. Controleer het fotobehang. Controleer voordat je begint of alle banen aanwezig en onbeschadigd zijn.

De banen zijn genummerd bovenaan, van links naar rechts.

2. Zorg dat de eerste baan recht hangt. De eerste baan bepaalt het geheel.

Teken een lichte verticale hulplijn op 45 cm van de hoek met behulp van een waterpas, meetlint en potlood.

3. Bereid de eerste baan voor. Verwijder ongeveer 50 cm van het bescherm papier aan de bovenkant. Werk in delen, trek niet alles in één keer los.

4. Plaats en bevestig de eerste baan. Breng de bovenkant aan op de muur, uitgelijnd met je hulplijn. Houd boven en onder evenveel overtollig materiaal.

Je kunt de baan voorzichtig herpositioneren indien nodig.

Trek vervolgens stukje bij beetje het bescherm papier verder los terwijl je de baan gladstrijkt met de rakel, van midden naar buiten.

Laat het materiaal vanzelf hechten – niet trekken of optrekken.

5. Behang baan na baan, rand tegen rand. Sluit de volgende baan nauwkeurig aan op het patroon. Werk van links naar rechts. Laat het materiaal vanzelf vallen en gladstrijk steeds van midden naar buiten.

6. Strijk glad van plafond tot vloer. Gebruik de rakel om luchtballen te verwijderen – werk van het midden naar de randen en naar beneden.

Druk stevig over de hele baan. De lijm hecht beter met druk. Besteed extra aandacht aan randen, naden en hoeken.

7. Snijd overtollig materiaal af. Na het aanbrengen van alle banen, snijd het overtollige behang af met snijliniaal en scherp mes.

Vervang het mes regelmatig – een scherp mes snijdt strak.

8. Eindcontrole. Wanneer alles hangt, ga met de rakel nogmaals over het hele oppervlak.

Druk gelijkmatig en stevig, vooral bij naden en hoeken.

Herhaal dit na 72 uur voor een blijvende hechting.

9. Na het behangen. Ontstaan er na afloop nog luchtballen? Prik er voorzichtig een gaatje in met een fijne naald en druk de lucht eruit met de rakel.